
# 自走式カッター

## 取扱説明書



# CSX170-C

ご使用の前に必ずお読み下さい。

atex

## はじめに

- ●このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この取扱説明書は、本製品を安全にご使用していただくため、是非守っていただきたい 安全作業に関する基本的事項と最適な状態で使っていただくための正しい運転・調整・ 整備に関する技術的事項を中心に構成しております。
- ●本製品を初めて運転されるときはもちろん、日頃の運転・取扱いの前にもこの取扱説明 書を熟読され、十分理解の上、安全・確実な作業を心がけてください。
- ●この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。説明書を 紛失又は損傷された場合は、速やかにお買い上げ先へご注文ください。
- ●本製品を貸与、又は譲渡される場合は、相手の方に取扱説明書の内容を十分に理解して いただき、この取扱説明書を本製品に添付してお渡しください。
- ●なお、品質、性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行なうことがありま す。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合があ りますので、ご了承ください。
- ●もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買い上げ先へご相談くだ さい。
- ●取扱説明書の中の ▲ 重要 表示は、次のような安全上、取扱上の重要なことを示して おります。よくお読みいただき、必ず守ってください。

| 表示  | 重 要 度                                    |
|-----|--|
| ▲危険 | その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるものを示しております。  |
| ▲警告 | その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性があるものを示しております。 |
| ▲注意 | その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示してお<br>ります。 |
| 重要  | 商品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。             |

▲注意 ●本製品は、圃場内作業車ですので、公道及び公道とみなされる道路での 運転はできません。当該道路上での運転による事故及び違反につきまし ては、責任を負いかねます。

## 目 次

| 重要安全ポイントについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |   | 1~2   |
|--|---|-------|
| 安全表示ラベルの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   | 2~3   |
| 安全のポイント  | <b>)</b>                                | 4~14  |
| 安全な作業をするために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |   | 4~14  |
| 保証とサービス  | )                                       | 15    |
| 各部の名称とはたらき   | )                                       | 16~21 |
| 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |   | 16~17 |
| 操作レバーおよびスイッチの名称とはたらき                               |   | 18~21 |
| 作業の準備  | <b>)</b>                                | 22    |
| 使用前の点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   | 22    |
| 作業のしかた   |   | 23~42 |
| エンジンの始動と停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   | 23~25 |
| 走行のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   | 26~27 |
| 走行時の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |   | 28~30 |
| カッター作業のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     |   | 31~33 |
| 点検 · 整備 ······                                     |   | 34~38 |
| 各部の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   | 38~42 |
| 手入れと格納   | )                                       | 43~44 |
| 不調時の対応のしかた   | )                                       | 45~47 |
| 農作業を安全におこなうために                                     | <b>)</b>                                | 48~52 |
| 一般共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | • | 48~50 |
| 移動機械共通事項·····                                      |   | 50~52 |
| サービス資料   | <b>)</b>                                | 53~55 |
| 主要諸元·····  |   | 53    |
| 外観図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            |   | 54    |
| 主な消耗部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |   | 55    |
| 索引   |   | 56~57 |

## 重要安全ポイントについて

- 1. カッターの点検・整備をするときは、 必ずエンジンを停止させます。
- カッターの刃や回転部等、
   危険なところへは手を触れません。
- 3. カッター作業中に詰まりが発生した場合には、 必ずエンジンを停止してワラを取り除きます。
- 4. 補助者と共同作業を行なうときは、 合図をし、安全を確認します。
- 5. 路肩・軟弱地で使用する時は、 転落・転倒しないように十分注意してください。
- 6. 圃場への出入り、トラックへの積み降ろしは、 低速(1速又はR1速)かつエンジン最低回転で行ないます。
- 7. 作業や移動をするときは、 急発進・急旋回は避けてください。
- 8. 運転・作業をするときは、 安全カバー類が取り付けられていることを確認してください。
- 9. 点検・調整をするときは、 必ずエンジンを止め、機械の停止を待ってください。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい重要安全ポイントは 前ページの通りですが、これ以外にも本文の中で安全上是非守っていただき たい事項を **A** の記号を付して説明の都度取りあげております。 よくお読みいただくとともに、必ず守っていただくようお願い致します。


### 安全表示ラベルの注意

- 本機には、安全に作業していただくため、安全表示ラベルが貼付してあります。
- 安全表示ラベルを破損・紛失したり、記載文字が読めなくなった場合は、新しいラベルに貼りかえてください。安全表示ラベルは、お買い上げ先へ注文してください。
- 汚れた場合は、きれいにふき取り、いつでも読めるようにしてください。
- 安全表示ラベルが貼付してある部品を交換する場合は、同時に安全表示ラベルもお買い 上げ先へ注文してください。
- 安全表示ラベルには、洗車時に直接圧力水をかけないでください。
- 安全表示ラベル貼付位置については、2,3ページを参照してください。

#### 安全表示ラベル貼付位置 0116-911-015-0 0116-911-013-0 0438-910-024-0 警告 飛動物又は吐出物が当たり、ケガをすることがあります。 ▲ 警告 建电中又は回転中 ♪ 危険 #書物に、はさまれるおそれがありま にカパーを開けると 回転物に接触しケガ 運転中又は回転中 をすることがありま 推行方向の安全を に、なかものぞいた ッ。 カパーを開けない でください。 (C) たりしないでくださ 0453-910-021-0 ↑ 危険 転帯·転側するお それがあります。 路馬付近や軟鋼地 では十分注意して使 用してください。 危険 編 中又は回転中 なかに手を入れると 回転物に接触し、ケ ガをすることがあり 0166-916-011-0 ↑ 危険 引火のおそれがあ ります。 エンジンに、付着 したゴミ、薬等は、 取り除いてください 0116-911-011-0 ▲ 注意 本集を事業するときには、あず取扱副業を対象かください。 1、本権を選集するときは、実際の労働を機能してください。 2、実施はによったする他や発音をしてください。 3、支換や出音をするときは、あず取力(エンジン・電源など)を停止してから行 注意 傷害事故防止のため、 運転前に取扱説明書 ・世級・編集して正 しく取扱うこと。 原動機の点検室側は、運動機が含えてから行なってください。 原動機は、加齢しますので周囲をいつも延載し、火気助止に、つとめてくださ エンジン部品 0453-910-027-0 警告 にカバーを開けると ガをすることがあり カパーを捌けない でください。 0116-911-014-0 0116-011-014-0

2

### 安全表示ラベル貼付位置




## 安全のポイント

### 安全な作業をするために


本章では、機械を効率よく安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい事項を説明しております。十分に熟読されて、安全な作業を行なってください。

### ■ 運転者の条件

(1) この「取扱説明書」をよく読むことからはじめてください。これが安全作業の第一歩です。




(2) 飲酒時や過労ぎみの時、また妊娠している人、子供など未熟練者は絶対に作業をしてはいけません。 作業を行なうと、思わぬ事故を引き起こします。作業をする時は、必ず心身とも健康な状態で行なってください。




(3) 作業が長時間続く場合には、特に健康に留意し、 適当な休憩と睡眠をとってください。

また、妊娠している人は、絶対に作業しないでください。




(4) 服装は作業に適したものを着てください。 服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれたり、 靴がすべるなどして大変危険です。

ヘルメットや皮手袋、適正な保護具も着用して ください。




(5) 人に機械を貸すときは、取扱いの方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を熟読するように指導してください。借りた人が機械の運転に不慣れなため、思わぬ事故を引き起こすことがあります。




### ■作業を開始する前に


(1) 作業する前に、本書「取扱説明書」を参考に必要な点検を必ず行なってください。点検を怠るとブレーキの効きが悪かったり、クラッチが切れなかったり刃の破損など走行中や作業中の思わぬ事故につながります。



(2) 安全カバー類が外されたままになっていないか を確認しましょう。外されたままエンジンをかけた り、運転作業を行なうと危険な部分が露出して大変 危険です。




(3) 燃料の補給や潤滑油の給油・交換をするときは、 必ずエンジンが停止した状態で行ない、くわえタバ コなどの火気は厳禁です。守らなかった場合、火災 の原因になります。




### ■始動と発進は

(1) エンジンを始動するときは、走行クラッチレバーを「切」位置にして行なってください。 また発進時は、各レバー位置と周囲の安全を確かめ てゆっくりと発進してください。 急発進は危険です。




(2) 室内でエンジンを始動するときは、窓や戸を開けて、換気を十分に行なってください。換気が悪いと、 排ガス中毒を起こし大変危険です。




### ■走行するときは


(1) いかなる場合も、人や動物を乗せないでください。作業の際はもちろん、走行中の急旋回、重心 の移動等により大変危険です。




(2) 凸凹の激しい所・軟弱地盤・側溝のある道や両側 が傾斜している道などで走行するときは、速度を落 として十分に注意してください。衝突や転落事故を 引き起こす恐れがあり大変危険です。



(3) 溝の横断や畦越えをするときは必ずアユミ板を 使用し、微速にて溝・畦と直角にゆっくりと走行し てください。これらを怠ると、衝撃で機械を破損さ せたり、脱輪やスリップ等により転倒し、傷害事故 をおこす恐れがあり大変危険です。




(4) 傾斜地は、低速でまっすぐに昇り降りしてください。斜面を横切ったり、旋回をすると転倒する恐れがあります。特に下り坂では、曲がろうとして、サイドクラッチレバーを切った場合、切った側が流され、思う方向と逆に進むことがあり大変危険です。




(5) 坂道では、低速でゆっくりと、また下るときは変速レバーを「1速」位置にし、エンジンブレーキを効かせてください。変速レバーを「中立(N)」位置にしないでください。本機が加速し、衝突・転倒事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。






(6) 草やワラなど可燃物の上に止めないでください。 排気管の熱や、排気ガスなどにより可燃物に着火し、 火災の原因となる恐れがあります。




(7) 本機から離れるときは、エンジンを停止し、確実に走行クラッチレバーを「駐車ブレーキ」位置にし、変速レバーを「1速」位置にして、歯止め(車止め)をしてください。

また、駐車するところは、平坦で広い地面の硬い 安全な場所を選んでください。本機が自然に動きだ すなど大変危険です。




(8) わき見運転や無理な姿勢で運転をしてはいけません。進行方向、特に後進時は、周囲の障害物に注意してください。

本機は、走行クラッチレバーが狭圧防止装置となっておりますが、十分注意してください。




### ■トラックへの積込み・積降ろし

(1) 積込むトラックは、エンジンを止めて、変速レバーを「1速」または「R速」位置にして、駐車ブレーキをかけ歯止め(車止め)をしてください。これを怠ると積込み・積降ろし時にトラックが動いて転落事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。




(2) 積込み・積降ろしは、強度・幅・長さの十分ある スリップしないアユミ板を使用し、直進性を見定め、 低速(1速又はR1速)かつエンジン最低回転にて行な ってください。アユミ板上での方向修正は転落事故 の原因となり大変危険です。




### 〈アユミ板の基準〉


- ・長 さ…車の荷台高さの4倍以上
- ・ 幅 …本機クローラの 1.5 倍以上
- 数 量…2 枚
- ・強 度…車体総重量の1.5倍以上(1本当たり)
- すべらないよう処理されていること。



(3) 万一、途中でエンストした場合は、素早く走行 クラッチレバーを「切」位置にしてください。その 後、徐々に走行クラッチレバーをゆるめ、一端地面 まで降ろし、エンジン始動方法に従い、改めてエン ジンを始動させてから行なってください。




(4) トラック等で運搬するときは、本機の走行クラッチを「切」位置にし、歯止め(車止め)をし、必ずロープ等でトラックの荷台に固定してください。また運搬中は不必要な急発進・急旋回・急ハンドルをしてはいけません。機械が移動して大変危険です。




### ■作業中は


(1) 作業を開始するときは必ず周囲の安全を確認し、 作業中は作業者以外の人、特に子供を近づけないで ください。傷害事故の原因となり大変危険です。




(2) 運転中は、回転部やエンジン・マフラー等の高温 部など危険な箇所には、手や体を触れないでくださ い。火傷、傷害事故の原因となり大変危険です。




(3) 本機の夜間運転は禁止されていますので絶対に 行なわないでください。




(4) 回転部に木片や石、ビニールひもなど異物を混入 させないでください。刃の破損など思わぬ事故を引 き起こす恐れがあります。




(5) 稲藁など可燃物を切断する場合は、くわえタバコなど火気厳禁です。藁くずや枯れ葉などに引火し、 火災を起こす恐れがあります。




(6) 運転または作業中は絶対に排出口に近づかない でください。飛散物などにより思わぬ事故を引き起 こす恐れがあります。




- (7) 運転中に異音が発生したり、異常を感じた場合には、速やかにエンジンを停止し、完全に機械が止まったことを確認後、各部の点検を行ない原因を取り除いてください。そのまま作業を続けると、思わぬ事故が発生する恐れがあります。 また、エンジン停止直後に点検を行ないますと、回転部が完全に停止していない可能性がありますので、傷害事故の原因となり大変危険です。
- (8) 送り込みロール部に切断材料が詰まり、送り込まなくなった場合は、エンジンを停止し、手前に引き出してください。無理に押し込むとロールに巻き込まれるなどして大変危険です。






(9) 切断物の詰まりにより回転しなくなったら、エンジンを確実に停止した後、切断物を除去し再始動してください。これを怠ると突然に回転刃が回り出し大変危険です。




### ■点検整備は


(1) 点検・整備には適正な工具を使用しましょう。工 具が適正でないとボルトなどの締付け力が不足して 思わぬ事故が発生してしまうほか、重大な事故につ ながる恐れがあります。




(2) 点検・整備をするときは、明るく平坦な広い場所 で行なってください。これを怠ると、思わぬ事故を 引き起こす恐れがあります。




(3) 機械の掃除・点検整備をするときは、必ずエンジンを停止し、走行クラッチレバーを切って駐車ブレーキがかかっているのを確認した後、行なってください。思わぬ事故をまねく恐れがあります。




(4) エンジンを切ってすぐに、点検・整備をしてはいけません。エンジンなどの過熱部分が完全に冷えてから行なってください。 怠ると、火傷などの原因となります。




(5) 清掃・点検整備で回転刃、固定刃を取り扱うときは、ケガしないように革手袋等で安全を確認してください。




(6) 切断長変更のため、チェンジギヤーを交換するときは、必ずエンジンを停止して行なってください。 クラッチレバー等への接触により動力が伝わり思わぬ事故の原因となります。



(7) 点検・整備で取り外した安全カバー類は、必ず元 の通りに取り付けてください。回転部や過熱部がむ き出しになり、傷害事故の原因となり大変危険です。




(8) 機械の改造は絶対にしないでください。機械の故障や事故の原因になり大変危険です。




### ■保管・格納は


(1) エンジンを停止し、機体に付着したドロやゴミ等をきれいに取り除いてください。特にマフラーなどエンジン周辺のゴミは火災の原因となります。必ず取り除いてください。



(2) 子供などが容易にさわれないようにカバーをするか、格納庫に入れて保管してください。カバー類をかける場合は、高温部が完全に冷えてから行なってください。熱いうちにカバー類をかけると火災の原因となります。



(3) 長期格納するときは、燃料タンクや気化器内の燃料を抜き取りましょう。燃料が変質するばかりでなく、引火などで火災の原因となり大変危険です。



## 保証とサービス

### ■新車の保証

この製品には、㈱アテックス保証書が添付されています。詳しくは保証書をご覧ください。


#### ■サービスネット

ご使用中の故障やご不審な点、およびサービスに関するご用命は、お買いあげ先へお気軽 にご相談ください。

#### その際、

- ① 販売型式名と製造番号
- ② エンジン型式名とエンジン製造番号

を併せてご連絡ください。




#### ■補修用部品供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後 10 年といたします。 ただし、供給年限であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させて いただく場合もあります。


補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## 各部の名称とはたらき

### 各部の名称








### 操作レバーおよびスイッチの名称とはたらき

### ■ストップスイッチ

エンジン始動時は、「ON」位置にします。 「OFF」位置にすればエンジンが停止します。

**※エンジンの始動・停止のしかたについては本書 23~25** ページを参照してください。



### ■チョークレバー

低温時等にエンジンの始動を容易にする為に使用します。

- 寒い時やエンジンが冷えている時は全閉にします。
- 暖かい時や運転停止直後再始動する場合は全開もしくは半開にします。

エンジン始動後は、必ずチョークレバーを元の位置 まで戻してください。




### ■アクセルレバー

エンジンの回転数を調節するレバーです。

低……エンジン回転数がアイドリング回転 まで戻ります。

高……エンジン回転数が最高回転まで上がり エンジン回転数が最高の時に最大の馬 力(パワー)を発生します。状況に応じ て調節してください。




### ■変速レバー

変速レバーの位置

| 後1  | 後進1速   |
|-----|--------|
| 前1  | 前進1速   |
| 前 2 | 前進2速   |
| 後2  | 後進2速   |
| N   | ニュートラル |

前進2段・後進2段の変速ができます。 変速は、走行クラッチレバーを「切」位置に戻し、 車両を完全に停止させてから行なってください。




- **重要** ●変速レバーの無理な操作はトランスミッション内部破損の原因となります。絶対 にしないでください。
  - ●走行中の変速レバー操作は絶対にしないでください。ギヤが破損し、決定的なダ メージを受けてしまいます。
  - ●変速レバーがスムーズに切換できない場合は、走行クラッチレバーの「入」・「切」 操作を数回繰り返してから、再度変速レバーを操作してください。

### ■走行クラッチレバー

走行クラッチレバーを手前に引き上げるとエンジン の回転がベルトによりトランスミッションへ伝達され ます。路面状態に合った変速位置を選んで走行してく ださい。

また、走行クラッチレバーを「切」位置にすると 駐車ブレーキが効きます。




### A注意

●駐車時、停車時には必ず走行クラッチレパーを「切」位置にし、 歯止め(車止め)をしてください。これを怠ると車両が自然に 動き出し大変危険です。

### ■サイドクラッチレバー

旋回側のサイドクラッチレバーを握ると、旋回しま す。この時、レバーの握り加減で旋回半径が変わります。 旋回は十分に速度を落として行なってください。

また、両方のサイドクラッチレバーを同時にいっぱい 握ると車両が停止します。レバーを離せば走行が再開さ れます。



### 重要

- ●サイドクラッチは、ツメクラッチ方式を採用しています。サイドクラッチレバーを少し引くと動力が切られ、さらに引くとツメが噛み合いクローラの回転が止まります。レバーを少し引くと大きく旋回し、さらに引くとツメが噛み合い急旋回します。下り坂では、レバーの引き加減によりクローラが流されレバーの引き方向とは逆の方向に旋回することがあります。状況に合ったレバー操作をしましょう。
- ●両方のサイドクラッチレバーを握り車両を停止した時は、必ず走行クラッチレバーを「切」にした後サイドクラッチレバーを離してください。


### A警告

●坂道は、低速走行が基本です。高速走行でサイドクラッチレバーを操作すると引き加減により急旋回し転倒・転落の恐れがあり大変危険です。

### ■作業クラッチレバー

テンション解除フックを下方に押すと、作業クラッチレバーのロックが解除され、クラッチが入り、回転 刃(フライホイル)が回ります。

作業クラッチレバーを下方に押し下げると、テンション解除フックにて作業クラッチレバーがロックされ動力の伝達がストップします。




### ▲警告

●運転中または回転中に回転部(ベルト・チェン・プーリ)に触れると、ケガをします。触れないで下さい。

### ■主クラッチレパー

作業クラッチレバーが「入」の状態で主クラッチレバーを「入」に入れると、ロール部が回転します。 クラッチを入れる前に、必ず安全を確認してからクラッチを入れてください。



## ▲警告

●飛散物又は吐出物が当たり、ケガをすることがあります。運転中又は回転中に、排出筒をのぞいたり吐出方向に近寄ったりしないでください。

### ▲危険

- ●各部の安全カバーを外したままの作業は絶対に行なわないでください。 カバーがない状態で作業を行なうと、巻き込みなどの危険があります。 また、クラッチを入れたまま、カバーを外さないでください。
- ●主クラッチレバーを入れる前に、ワラ受け部、ロール部に石、木片、工具類などの異物が無いか確認してください。確認は、必ずエンジンを停止させてから行なってください。巻き込みにより切断などの危険があります。
- ●必ず周囲の安全を確認し、クラッチを入れてください。
- ●運転中又は回転中、ロール部に手を入れるとローラに接触し引き込まれ、 ケガをすることがあります。なかに手をいれないでください。
- ●運転中又は回転中、ロール付近の付着物を手でとったり、詰まった場合に無理に押し込む事は絶対にしないでください。ロール部に手を挟まれる危険があります。クラッチを切り、必ずエンジンを停止させたのちに、詰まったワラ等を取り除いてください。

## 作業の準備

### 使用前の点検について

## ▲警告

●必ずエンジンを停止し、走行クラッチレバー・主クラッチレバーや作業 クラッチレバーを「切」にしてから行なってください。 怠ると、手や衣 服が巻き込まれたりして大変危険です。

### ■始業点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をよく知っておく事が大切です。始業点検は、使用する前には毎回欠かさず行なってください。

点検は次の順序で実施してください。

| (1) 前日、異常の有った箇所                    |         |
|------------------------------------|---------|
| (2) 車体を確認して                        |         |
| ・エンジンオイルの量、および汚れ                   | 37ページ   |
| <ul><li>燃料ろ過カップの水、沈殿物の点検</li></ul> | 37ページ   |
| ・ギヤボックスのオイル量、および汚れ                 | 36ページ   |
| • V ベルトの張り具合、損傷                    | 42ページ   |
| • クローラの張り具合、損傷                     | 41ページ   |
| ・エアクリーナーの清掃 エンジン                   | 取扱説明書   |
| ・燃料は十分か、燃料キャップの締め付け                |         |
| <ul><li>変速レバーの作動</li></ul>         | 19ページ   |
| ・走行クラッチレバー、作業クラッチレバーの作動 19、20~     | ~21ページ  |
| ・車体各部の損傷、およびボルトやナットの緩み             |         |
| <ul><li>ブレーキの作動</li></ul>          | ~40 ページ |
| (3) エンジンを始動して                      |         |
| ・アクセルレバー作動                         |         |
| ・排気ガスの色、異常音                        |         |
| (4) 徐行しながら                         |         |
| <ul><li>・走行クラッチレバーの作動</li></ul>    | 19ページ   |
| ・サイドクラッチレバーの重さ、戻り                  | 20ページ   |
| ・走行部の異常音                           |         |
|                                    |         |

## 作業のしかた

### エンジンの始動と停止のしかた


会警告 ●急発進することがあり大変危険です。エンジンを始動するときはクラッチ レバーの位置を「切」にし、周囲の安全を確認してから行なってください。

♠警告
●排気ガスによる中毒の恐れがあるので、換気の悪い所で使用しないこと。


### ■エンジンの始動

♠注意 ●暖機運転中は、必ず走行クラッチレバーを切っておいてください。 これを怠ると、車両が自然に動き出し大変危険です。


(1) 燃料タンクに燃料が入っているか確認し、燃料 コックを開けます。




- (2) 走行クラッチレバーを「切」位置にします。
- (3) アクセルレバーを中回転程度に上げます。



- (4) ストップスイッチを「ON」にします。
- (5) チョークレバー操作を行ないます。
  - ●低温時やエンジンが冷えている場合は、チョーク レバーを全閉にします。
  - ●暖かい時や運転停止直後再始動する場合は全開 もしくは半開にします。



- (6) リコイルスタータを引いてエンジンを始動しま す。
- (7) エンジン始動後、チョークレバーを徐々に全開に 戻します。




- ●チョークレバーを操作した場合は、エンジンの調子をみながら徐々に開き、最後 には必ず全開にしてください。寒い時またはエンジンの冷えている時にチョーク レバーを急に開くとエンジンが停止することがあります。
  - ●リコイルスタータは無理にスタータロープの長さいっぱいまで引ききらないでく ださい。また、引いたスタータノブはその位置で手放さず、ゆっくりとスムーズ に元の位置に戻してください。
  - ●エンジンの暖機運転をしないで、走行・作業を行なうと、エンジンの寿命が短く なります。2~3分程度の暖機運転をしてください。

### ■エンジンの停止


**♠警告** ●接触すると火傷することがあります。エンジン停止後、冷えるまでは さわらないでください。

▲注意 ●ヤケドをするのでマフラーにふれないこと。

- (1) 走行クラッチレバーを「切」位置にします。
- (2) アクセルレバーを「低」位置にし、しばらく 低速運転をします。
- (3) ストップスイッチを「OFF」位置にし、 エンジンを停止します。
  - (4) 燃料コックを閉じてください。



- 重要 ●万一、故障しエンジンが停止しない場合は、 燃料コックを閉じて燃料がなくなるまで放 置してください。
  - ●エンジンを高回転のまま停止しないでくだ さい。
  - ●運転後は、アイドリング回転で1~2分間 程、無負荷運転を行ってからエンジンを停 止してください。特に長時間運転後は、ア イドリング回転で3~5分間程、無負荷運 転を行なってからエンジンを停止してくだ さい。



### 走行のしかた

### ■発進のしかた


**介た** 除 ●転落・転倒する恐れがあります。路肩付近や軟弱地では十分注意して使 用してください。

△危険

●障害物に、はさまれる恐れがあります。進行方向の安全を常に確認して ください。

**企警告** ●運転中、または回転中に回転部(ベルト・チェン・プーリ)に触れると ケガをします。触れないでください。

- (1) 走行クラッチレバーが「切」位置になっている ことを確認し、変速レバーを希望する変速位置に 入れます。
- (2) アクセルレバーを操作しエンジン回転を少し 上げます。
- (3) 走行クラッチレバーを手前に引き上げると発 進します。
- (4) アクセルレバーを操作して走行速度を調整し ます。




**国要** ●エンジン始動直後・路面状態により、アイドリングでは、エンジンが止り発進で きないことがあります。発進時には、状況に応じてエンジン回転を上げてくださ U.

### ■旋回のしかた

旋回のしかたについては、20・28~30ページをご参照ください。

### ■停車・駐車

- ください。
  - ●車両から離れるときは、走行クラッチレバーを「切」にし、エンジンを 停止し、歯止め(車止め)をしてください。また止める所は、広い平坦 な地面の硬い場所を選んでください。これを怠ると、車両が自然に動き だして大変危険です。
  - ●緊急時以外は、左右両方のサイドクラッチレバーを同時に握る操作によ る急停止(20ページ参照)をしないでください。車体やギヤボックス に負担がかかり、車両の寿命に影響するばかりでなく、急な坂道では 転倒の恐れがあります。
  - ●車両を草やワラなど可燃物の近くや上に停車しないでください。排気管 の熱や、排気ガスなどにより可燃物に着火し、火災の原因となる恐れが あります。
- (1) 走行クラッチレバーを「切」位置にします。
- (2) アクセルレバーを「低」位置にし、エンジン 回転を下げます。
- (3) エンジンを停止させてください。 (25ページ参照)




### 走行時の注意


### ■ゴムクローラへの注意




●鉄道の路線敷のような、小石がたくさんあ る場所では、その場旋回のような小回りタ ―ンをすると、スプロケットとクローラの 間に石が入り、クローラ等が損傷する恐れ があります。



回要<br />
●砂利道のような、小石がたくさんある場所 では、急ターンや半径の小さい蛇行運転は 避け、直進や小さい角度の方向転換の運転 をするよう、注意してください。



- 重要●●湿田等の軟弱地で走行した後、スプロケッ トの中に泥やワラ等の異物が残っている場 合には、水洗い等で取り除いてください。
  - ●泥等が乾いて固まった場合には、走行中の 土や泥がスプロケットから抜けなくなり、 クローラ損傷の恐れがあります。
  - ●使用後は、機械をきれいに掃除してくださ い。




### ■坂道での運転

- 介 た 険 ●坂道走行中にエンジンが停止した場合には、素早く走行クラッチレバー を「切」位置にしてください。
  - ●坂道でエンジン停止中に走行クラッチレパーを「入」にすると、駐車ブ レーキが解除されて車両が自然に動きだし、大変危険です。


### **▲注意** ●下り坂での旋回は、平地での旋回時よりも旋回半径が大きくなりますの で十分注意してください。

(1) 本機は15°以下の坂道で使用してください。



### ▲注意 ●坂道では、必ず1速走行してください

(2) 坂道では、必ず1速または、R1速で走行し、 Uターンおよび変速は避けてください。



(3) 坂道で駐車する場合は、走行クラッチレバーを 「切」位置にし、必ず歯止め(車止め)をしてく ださい。




- ■要● ●転倒の恐れがありますので、特に坂道では急な旋回をしないでください。
  - ●下り坂で停止する場合は、スロットルレパーを「低」位置に戻し、走行クラッチ レバーを「切」位置にし、歯止め(車止め)を確実にかけてください。
  - ●坂道の状況に応じた安全なスピードで走行してください。スピードを出しすぎる と、思わぬ傷害事故を引き起こす恐れがあります。

### ■その他走行時の注意

**▲注意** ●チェンジ操作は、走行クラッチを「切」にして行なってください。

凹凸はできるだけ避けて、車両にショックがかから ないようにしてください。やむをえず凹凸越えをする 場合は、必ず低速にし、真っ直ぐに乗り越えてくださ VI.



A注意

●畦越えや、圃場の出入り等傾斜のきつい所(15°以上)や、段差の高 い所(10 cm以上)を走行する時は、必ずアユミ板を使用してください。

### カッター作業のしかた

#### ■カッター作業のしかた

- ●飛散物又は吐出物が当たり、ケガをすることがあります。運転中又は回 転中に、排出筒をのぞいたり吐出方向に近寄ったりしないでください。
- ●運転中又は回転中に上カバーを開けると回転物に接触しケガをすること があります。上カバーを開けないでください。


### △危険

- ●各部の安全カバーを外したままの作業は絶対に行なわないでください。 カバーがない状態で作業を行なうと、巻き込み等の危険があります。 また、クラッチを入れたままカバーを外さないでください。
- ●作業クラッチのロックを解除する前、主クラッチレバーを入れる前に、 回転刃・ロール部に石、木片、工具類等の異物がないか確認してくださ い。確認は必ずエンジンを停止させてから行なってください。巻き込み による切断等の危険があります。
- ●必ず周囲の安全を確認して、クラッチを入れてください。
- ●運転中にロール付近の付着物を手で取ったり、詰まった場合に無理に押 し込むことは絶対にしないでください。ロール部に手を挟まれたり回転 刃でケガをするおそれがあり、大変危険です。
- ●運転中又は回転中、排出筒に手を入れると回転物に接触し、ケガをする ことがあります。排出筒に手を入れないでください。


- ●運転操作の前に下記の事項を確認してください。
  - ・回転方向は、間違いないか。
  - 各部のカバー類は、ボルトやネジの緩み無く確実にしまっているか。
  - ●運転作業の前に、カッター部への注油を行なってください。 ( P.38 参照 )
- (1) テンション解除フックを下方に押し、作業クラッチ レバーのロックを解除すると回転刃が回転します。



**車要** ●エンジンが低回転の時、急激にロック解除 するとエンストをおこす場合があります。 エンジンの回転数を上げてロック解除をし てください。




(2) 主クラッチを入れると、ロール部が回転します。 できるだけ低速で運転し、各部に異常・異音がない のを十分に確認した後、回転を上げてください。



(3) ロール部に切断物を入れてください。 切断物は一度に多量入れないで、適量ずつ平均して 送り込んでください。



●切断物に、石・木片・ビニールひも・工具 類等が混入しないように注意してください。 機械の損傷につながる恐れがあります。




▲危険

●運転中又は回転中、なかに手を入れるとローラに接触し引き込まれ、ケガをすることがあります。なかに手を入れないでください。

(4) 回転が停止した場合は、速やかにエンジンを停止し 主クラッチレバーを切り、作業クラッチレバーを ロックするまで下方に押し下げた後、ホイルカバー 内の切断物を取り除いてから再運転してください。




●送り込みに無理が生じ、送り込まれなくなったときは切断材料を手前に引き出して再び送り込んでください。無理に送り込むことは、非常に危険ですから絶対にしないでください。




(5) 作業を終了する場合は、右図のように主クラッチ レバーを切った後、作業クラッチレバーをロックす るまで下方に押し下げます。

エンジンを低回転でしばらく運転した後、停止させてください。



▲ 危険 ●引火のおそれがあります。エンジンに付着したゴミ、藁等は、取り除いてください。

- (6) 作業終了後は、ワラウケガードやエンジン等の過 熱部周辺のゴミ、藁等を取り除いてください。
- 重要 ●過熱部周辺のゴミ、藁等、燃えやすいもの を放置すると火災の原因となる恐れがあります。
- (7) 燃料補給は、ワラウケガードやエンジン等の過熱 部周辺のゴミ、藁等を取り除いてから行なってく ださい。
- 重要 ●過熱部周辺のゴミ、藁等、燃えやすいもの を放置すると火災の原因となる恐れがあります。



### 点検・整備

増し締め…作業前には、各部のボルト・ナット等の緩みがないか 確認し、緩み箇所は締めなおしてください。

- ●給油及び点検をするときは安全を確認して行なってください。
  - ①車両を平坦な広い場所に置く。
  - ②走行クラッチレバーを「切」にする。
  - ③エンジンを止める。
- ※ 安全を確認せずに点検整備をすると、思わぬ傷害事故を引き起こすことがあります。

本機を安全に使用するために、また事故を未然に防ぐために必ず点検・整備を行なって ください。

〈定期点検整備箇所一覧表〉

| ○点検・調整 ◎補給 ● | 交換 |
|--------------|----|
|--------------|----|

|       |          | JE 2X/    |         |          | O MIX     |           |        |
|-------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|--------|
|       |          |           | 点       | 検 時      | 期(目       | 安)        |        |
|       | 点検簡所     | 項目        | 始業<br>前 | 50h<br>毎 | 100h<br>毎 | 200h<br>毎 | 参照ページ  |
|       | ギヤボックス   | 油量        |         |          | 0         | •         | 36     |
| 本     | ブレーキシュー  | 磨耗        |         | 0        |           | •         | _      |
| 本体    | V ペルト    | 伸び・亀裂     | 0       |          |           |           | 38     |
|       | 各部ワイヤ    | 伸び        | 0       |          |           |           | 38, 39 |
| · 走行部 | クローラ     | 伸び・亀裂     | 0       |          |           |           | 41     |
| 部     | 転輪(各ローラ) | グリース      |         |          | 0         |           | 35     |
|       | 各支点部     | 油・グリース    | 0       |          |           |           | _      |
| カッ    | v ベルト    | 伸び・亀裂     | 0       |          |           |           | 42     |
| ッタ部   | 各支点部     | 油・グリース    | 0       |          |           |           | 38     |
| I     | エンジンオイル  | 油量・汚れ     | 0       |          | •         |           | 37     |
| ーンジン部 | エアクリーナ   | 汚れ        | 0       |          |           | •         | _      |
|       | 点火プラグ    | 汚れ・磨耗     |         | 0        |           |           | _      |
|       | 燃料フィルタ   | 水だまり・目詰まり |         |          | 0         |           | _      |
|       | エンジン部関係  | 詳細については   | 「エンジン   | 取扱説明     | 書」を御参     | 照ください     |        |

#### ■給油

#### 〈給油箇所一覧表〉


|                          | 給油箇所                     | 油の種類                    | 給油量       | 参照ページ |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------|--|--|--|
| 本体·走行部                   | ギヤボックス                   | ギヤオイル GL4-80W-90 (J0M0) | 1. 4 リットル | 36    |  |  |  |
|                          | トラックローラ<br>アイドルローラ       | 適量                      | 35        |       |  |  |  |
| 部                        | 注 油 指 示 部<br>黄色マーカー部・摺動部 | 適量                      | _         |       |  |  |  |
| エンジ                      | エンジンオイル                  | 0. 55 リットル              | 37        |       |  |  |  |
| ン<br>ン<br>部              | 燃料                       | 自動車用無鉛レギュラーガソリン         | 2. 5 リットル | _     |  |  |  |
| 詳細は「エンジン取扱説明書」を参照してください。 |                          |                         |           |       |  |  |  |

- ●転輪のグリスアップは、ぬかるみ等で使用した後には必ず給脂してください。
- ●機体にとって潤滑油は、人の血液にも相当する大切なものです。給油をおろそかにすると、機械が円滑に動作しないばかりか、故障の原因となり、機械の寿命を短くします。常に点検し、早めに補給、または交換してください。
- ●給油作業は、ゴミ・水等が入らないよう十分注意して行なってください。
- ●年に1回はお求めのお買いあげ先にて点検整備を受けてください。

#### ■転輪の注油筒所

#### ●トラックローラへの補給

締付けボルトを取外し、付属品のグリスアダプタ を組付けて、軸のシールリップまたは、防塵カバー 裏面からグリースが出てくるまで市販のグリスガン にて注入してください。



#### ■ギヤボックスへのオイルの給油・交換

#### ●給油


機体を水平にして給油します。

給油口のキャップを外し、ギヤボックス側面にある 検油ボルトを外し、検油穴からオイルが流れ出すま で給油してください。給油が終了したら、検油ボル トを元のように締め込み、給油口のキャップを取り 付けてください。



#### ●交換

- (1) 機体を水平にして作業を始めます。
- (2) 給油口のキャップとギヤボックス下部のドレン プラグを外し、オイルを廃油受皿に排出します。
- (3) オイルをすべて出しきったら、オイル排出口、 およびドレンプラグの油分を完全に抜き取り、ド レンプラグにシールテープを巻き、元のようにし つかりと締め込みます。
- (4) 検油ボルトを外し、検油穴からオイルが流れ出す まで給油口から給油します。
- (5) 給油が終了したら、検油ボルトを元のように締め 込み、給油口のキャップを取り付けてください。




- ■要 ●廃油は廃油受皿等に取り、たれ流したりしないでください。公害のもととなりま
  - ●廃油受皿に排出したオイル内に鉄粉等が混入している場合は、ギヤの磨耗など、 ギヤボックス破損の前兆であり、ギヤボックスの分解チェックを要します。お買 あげ先にご相談ください。
  - ●ギヤボックスのオイルは、路面状態など走行条件により給油口からにじみ出たり、 キャップのエア抜き穴から出る場合がありますので、頻繁に点検し、補給してく ださい。


#### ■点検と清掃

介 た 除 ●引火のおそれがあります。エンジンに火を近づけないでください。

- ●火気厳禁。火災や爆発により、死傷するおそれがあるので、
  - ・給油時にはエンジンを停止すること。・給油口に火を近づけないこと。
- ●接触すると火傷することがあります。エンジン停止後、冷えるまでは、 さわらないでください。
- (1) 燃料………自動車用無鉛レギュラーガソリン
  - ●燃料タンク内に水・ゴミ等が入らないよう注意してください。
  - ●燃料キャップが確実に締まっているか確認してください。
- (2) 燃料ろ過カップの点検と清掃
  - ●燃料中に含まれる水・ゴミ等が燃料ろ過カップ 内に沈殿していないか点検します。
  - ●水・ゴミ等がたまっている場合は、燃料コック を閉じて燃料ろ過カップを外し、燃料ろ過カッ プ内部をガソリンで洗浄してください。
  - ●締付けの際は、燃料もれのないよう十分注意し てください。



- **■嬰** ●燃料ろ過カップや気化器の点検・清掃をする 時は、換気の良い場所で行なってください。
- (3) エンジンオイル
  - ●機体を水平にして、オイルゲージを抜いて先端 をきれいに拭き、改めて差し込んでから再び抜 き「上限と下限の間」にオイルがあるか調べま す。
  - ●「下限」以下の場合は、「上限」まで補給してく ださい。




- 重要●●エンジンオイルは「上限」以上に入れない でください。
- ※オイル交換・エアクリーナの清掃等エンジンの保守点検につきましては、 別冊で添付しております「エンジン取扱説明書」をお読みください。

#### ■カッターへの注油

(1) 運転前には必ずチュウユカバーをあけて、右図の 箇所へ注油してください。

重要●●ギヤー及びチェンの注油はもちろん、他の回 転部及び摺動部への注油は始業前に必ず行な ってください。




警告<br />
●運転中又は回転中にカバーを開けると回転物に接触し、ケガをすることがあ ります。カバーを開けないでください。

### 各部の調整

●各部の点検、調整を行なう場合は、必ずエンジンを停止させ、平坦地で 作業をしてください。

### ■走行クラッチの調整

走行クラッチレバーを「入」位置にしても、ベルト がスリップして動力の伝導が不十分な時は、プーリカ バーを外して、走行クラッチレバーを「入」位置の状 状態でスプリングの伸びが 2.5~3.5mm になるようにア ジャストナットで調整してください。調整後は、確実 にアジャストナットを締め込んでください。






- **重要** ●走行クラッチの調整が不十分な場合、走行クラッチレバーを「入」にしてもベル トがスリップして動力の伝動が悪くなり、走行できなくなったり、坂道で暴走す る恐れがあります。作業前には必ずベルトを点検してください。
  - ●調整代がなくなったり、V ベルトの腹の部分が接触するような場合は、ベルトの 交換が必要です。

#### ■サイドクラッチの調整


サイドクラッチレバーの遊び (ガタ) や作動量が大 きくなり、サイドクラッチレバーを握っても旋回しに くくなった場合には、次の要領、手順にて調整してく ださい。

- (1) まず、ギヤーボックス内のギヤーをうまく噛み あった状態にする為、サイドクラッチレバーを操 作しないで、2~3mほど前・後進してから停止 してください。
- (2) サイドクラッチレバーの遊び(ガタ)が無くな るように、ケーブルのアジャストナットで調整し ます。



### ■ブレーキの調整

本機は走行クラッチを切ると同時にブレーキが効き 始める構成となっています。ブレーキの効きが弱くな ったときは、走行クラッチを「切」にした状態でスプ リングの伸びが 1 mm になるようにアジャストナットに て調整してください。調整後は、確実にアジャストナ ットを締め込んでください。



●ブレーキの調整が不十分な場合、走行クラッチレバーを切ってもブレーキ が効かず機体が自然に動きだす(特に傾斜地)恐れがあり大変危険です。

#### ■ブレーキの交換

▲ 警告 ●ブレーキの交換は、必ずエンジンを停止し、平坦地で歯止め(車止め) をして行なってください。


ブレーキの調整をしてもブレーキの効きが悪くなっ た場合は、ブレーキの交換が必要です。

- (1) 走行クラッチレバーを「入」位置にしケーブル (ブレーキ)のアジャストナットをいっぱい緩め ます。
- (2) コガタボルトM8×20 (3本) を外し、パッキンを傷つけないようにブレーキを外します。 さらに、Cガタトメワ(ジク)を外し、ブレーキドラムも同時に外します。
  - (3) 元のようにブレーキ (62) ASSYを取付けます。パッキンが傷ついた場合は、パッキンも同時 に交換してください。
  - (4) コガタボルトM8×20 (3本) を仮付けし、ブレーキアームを手でしっかり持上げながら(芯出し) コガタボルトを締め込みます。
  - (5) ブレーキの調整をします。

部品コード: 0337-110-500-1

品 名: ブレーキ(62) ASSY(1個/台)

部品コード;0337-110-051-1品 名;パッキン(62)




#### ■エンジンの点検・整備

エンジンの点検・整備については、「エンジン取扱説明書」に従って、必ず行なってください。

#### ■クローラの張り調整

クローラが初期伸びや磨耗の為にゆるんだ場合には クローラの張り調整を行なってください。


クローラ中央部を 5 kg で押したとき、10~15mm クロー ラがたわむようにテンションボルトで調整してくださ い。調整後は、確実にロックナット(M16) を締め込ん でください。



- ●クローラが張り過ぎていたり緩んでいると、ホイルスプロケットの磨耗やクロー ラの脱輪及び切断・亀裂発生の原因となります。始業前には、クローラの張り具 合を点検してください。
  - ●クローラ表面に著しい磨耗や亀裂を発見したら早急に新しいクローラに交換して ください。放置していると思わぬ事故を起こす原因となります。

#### ■刃の調整


- (1) 上カバーを開けてください。
- (2) 刃の調整は、回転刃締付ボルト①を緩め、押しボルト②を前後に動かしてください。
- (3) 調整後は緩めた逆の順序でボルトを締め付けます。最後にもう一度締め付けを確認して ください。




- 重要 ●回転刃と固定刃の隙間間隔は、カッターにとって一番大切なことです。隙間が大 きすぎると、切れ味が悪く、刃の磨耗も早くなります。
  - また、固定刃に近づけすぎると、刃を破損する恐れがあります。
  - ●一般にワラ等の柔らかいものを切る場合は、回転刃と固定刃の隙間間隔をO.2 ~ O. 4mm、デントコーン等の堅いものを切るときは、O. 3~ O. 5 mm 程度 とするのが刃の寿命を延ばすコツです。
  - ●刃の調整はベルトを張った状態で行なってください。
  - ●調整後は必ず手で回して、各部に干渉していないかどうか確認してください。

#### ■切断寸法の調整

ベルトカバー(L)に貼ってある切断寸法調整表を 参考にしながら、ギヤーを組み替えてください。4枚 のチェンジギヤーの組み合わせで4通りの切断寸法が 得られます。






#### ■ベルトテンションの調整

ベルトに緩みが出た場合は、下記要領で調整してく ださい。


#### 「ロール部駆動ベルト」

Vベルト中央部を約2kgの力で押して10~15 mm たわむように長穴部のナット(M8)で調整してください。



#### [回転刃駆動用ベルト]

Vベルト中央部を約10kgの力で押して10~15 mmたわむ位置でカッター本体を固定してください。



## 手入れと格納

## ▲警告

●作業が終了して、シートカバー等を機械にかけるときは、過熱部分が完全に冷えてから行なってください。熱いうちにカバー類をかけると、火災の原因になり大変危険です。

#### ■日常の格納

日常の格納および短期間の格納は、次の要領で行なってください。

- (1) 車両はきれいに清掃しておきましょう。特にぬかるみでの作業や悪路走行後は、 きれいに洗車してください。
- (2) 燃料タンク内防錆のため、燃料は満タンにしておいてください。
- (3) 格納はできる限り屋内にしてください。
- (4) 走行クラッチレバーを「切」位置にしておいてください。

### 重要

●洗車の際は、エンジン・樹脂部品・電装品、およびマーク貼付部などには高圧水をかけないでください。特に、エンジンの点火プラグ付近には水が直接かからないようにしてください。高圧水をかけると、故障の原因となったり、マークのはがれ、部品の変形を起こしたりします。

#### ■長期格納

長い間使用しない場合は、きれいに清掃し、次の要領で格納してください。

- (1) 機械はきれいに清掃しておきましょう。
- (2) 不具合箇所は整備してください。
- (3) エンジンオイルを新しいオイルと交換し、5分程エンジンをアイドリング回転にて運転し、各部にオイルをゆきわたらせます。
- (4) 各部の給油を必ず行なってください。
- (5) 各部のボルト・ナットの緩みを点検し、緩んでいれば締めてください。
- (6) 格納場所は、周囲に紙やワラなど燃えやすいものがない、雨のかからない乾燥した場所 を選んでください。
- (7) 走行クラッチレバーを「切」位置にし、歯止め(車止め)をしておいてください。
- (8) エンジン部は、燃料タンク・気化器内のガソリンを完全に抜いて格納してください。 ※「エンジン取扱説明書」参照

#### ■長期格納後の使用

長期格納後の再使用は、特に次の内容に注意してください。

- ●始業点検を確実に行なってください。
- ●エンジンの寿命・性能を保つため、エンジン始動後はアイドリング回転で5分程、運転 してください。

#### ■エンジン周りの清掃(火災防止のために)

- (1) 作業中、エンジン周りに草・藁等が付着した場合には、速やかに取り除いてください。 特に、マフラー等高温部に付着していると発火し、火災の原因となり、大変危険です。 (清掃は、エンジンを停止し、高温部が冷めてから作業を行ってください。火傷のおそれが あります。)
- (2) 長期格納の前には、エンジン周りに付着している草・藁等を販売店のコンプレッサ等を 使用し、シリンダヘッド (プラグ部) や、マフラー (取付部) 等の高温になる所は、必ず ゴミを取り除いてください。

# 不調時の対応のしかた

### ■エンジン関係

| 故障                  | 状                  | 況          | 原                        | 3  | 処                                  | 置             | 参照ページ   |
|---------------------|--------------------|------------|--------------------------|----|------------------------------------|---------------|---------|
|                     |                    |            | ●始動操作不良                  |    | ●正しく操作する                           |               | 23 - 24 |
|                     |                    |            | ●走行クラッチ「入」               |    | ●走行クラッチを                           | 「切」にする        | 2 5     |
| 始 動                 | 困                  | 難          | ●スロットルワイヤ調整              | 不良 | ●スロットルワイ                           | イヤの調整         | エンジン取説  |
|                     |                    |            | ●燃料不足                    |    | ●ガソリンの補給                           | ì             | _       |
|                     |                    |            | ●点火プラグ不良                 |    | ●点火プラグの清                           | 掃又は交換         | エンジン取説  |
|                     |                    |            | ●ホース系の燃料もれま<br>エアー混入     | たは | <ul><li>●クランプ締付け<br/>ス交換</li></ul> | けまたはホー        | *       |
| エンジ                 |                    |            | ●燃料フィルタのつまり              |    | ●フィルタの掃除                           | または交換         | エンジン取説  |
| 不規則"                | である                |            | ●点火プラグの不良                |    | ●点火プラグの清                           | 請掃または交換       | エンジン取説  |
|                     |                    |            | ●気化器のつまり                 |    | ●サービス工場でまたは交換                      | 清掃            | *       |
| <b>- &gt; .2</b> *: | 土江                 | <b>'</b> ± | ●点火プラグの不良                |    | ●点火プラグの清                           | 掃または交換        | エンジン取説  |
| エンジ:<br>にする。<br>る   |                    | . —        | ●気化器のつまりおよび<br>不良        | 調整 | ●気化器の清掃・<br>または交換                  | 調整            | *       |
|                     | ବ                  |            | ●スロットル調整不良               |    | ●スロットルの調                           | 整             | エンジン取説  |
|                     | 運転中に突然、<br>エンジンが停止 |            | ●燃料不足                    |    | ●燃料補給                              |               | 2 3     |
|                     |                    |            | ●エンジンオイル不足               |    | ●エンジンオイル                           | の補給           | 3 7     |
| した                  |                    |            | ●オイル不足または潤滑<br>によるエンジン焼付 | 不良 | ●エンジンの修理                           | <b>単または交換</b> | *       |
|                     |                    |            | ●プラグキャップの緩み              |    |                                    | <b>プを正しく取</b> | エンジン取説  |
|                     |                    |            | ●エアクリーナの目詰ま              | IJ | ●エレメントの清<br>または交換                  | 掃             | エンジン取説  |
| マフラが                | から異常               |            | ●エンジンオイル量が多              | い  | ●点検し適正量に                           | する            | 3 7     |
| な煙がっ                | ぐる                 |            | ●気化器の調整不良                |    | ●気化器の調整                            |               | *       |
|                     |                    |            | ●燃料がよくない                 |    | ●正規の燃料に入                           | れ換える          | _       |

### 不調時の対応のしかた

| 故 障 状 況  | 原    因                                  | 処置  | 参照ページ         |
|----------|---|---|---------------|
| エンジン出力不足 | ●何かを積載または足周りやカッタ一部に異物が噛み込んで抵抗<br>になっている | ●抵抗を取り除く                                  |               |
|          | ●気化器の調整不良                               | ●気化器の調整                                   | *             |
|          | ●点火プラグ不良                                | <ul><li>●点火プラグの清掃</li><li>または交換</li></ul> | 5 5<br>エンジン取説 |
|          | ●エンジンオイル量の不適                            | ●エンジンオイル量を点検し<br>適正量にする                   | 37<br>エンジン取説  |
|          | ●冷却風取入口やシリンダフィン<br>部にゴミが付いている           | ●清掃する                                     | エンジン取説        |
| エンジン出力不  | ●エアクリーナの目詰まり                            | ●エレメントの清掃<br>または交換                        | エンジン取説        |
| 足        | ●エンジンオイルが汚れている                          | ●エンジンオイルの交換                               | エンジン取説        |
|          | ●タンクキャップの空気穴の<br>つまり                    | ●空気穴の清掃                                   | _             |
|          | ●エンジン本体の不具合                             | ●エンジンの修理または交換                             | *             |
|          | ●エンジンの過熱                                | ●小休止                                      | _             |
|          |   | ●吸気部の清掃                                   | エンジン取説        |

### ■操作·走行関係

| 故 障 状 況            | 原                         | 因           | 処                 | 置        | 参照ページ |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------|-------|
| 走行クラッチレ            | ●走行ベルトのつ                  | き向い         | ●走行クラッチ(          | の調整      | 3 8   |
| バーを「切」位            | DE11 CID FOX              | <b>2回</b> 9 | ●ベルトストック          | パの調整     | *     |
| 置にしても止ま            | ●ブレーキシュー                  | の麻軒         | ●ブレーキの調整          | 整        | 3 9   |
| らない                | •                         | の席和         | <b>●ブレーキ (62)</b> | ASSY の交換 | 4 0   |
|                    | ●走行ベルトのス                  | .u., ¬²     | ●走行クラッチ(          | の調整      | 3 8   |
| 走行クラッチレ            | ●た11ベルトの人                 | 992         | ●走行ベルトの3          | 交換       | 5 5   |
| バーを「入」に<br>しても発進しな | ●サイドクラッチの抜け<br>●ブレーキの調整不良 |             | ●サイドクラッ           | チの調整     | 3 9   |
| ()                 |                           |             | ●ブレーキの調           | 3 9      |       |
| 変速レバーが各 変速位置に入ら    | ●変速レバーの調                  | 整不良         | ●変速レバーの           | 調整       | *     |
| ない                 | ●変速レバーの変形                 | ●変速レバーの付    | 修正または交換           | *        |       |
| -1 + 48 to 4.      |                           |             | ●ブレーキの調響          | 整        | 3 9   |
| ブレーキが効か<br>ない      | ●ブレーキシューの磨耗               |             | ●シューの交換           |          | 4 0   |

### 不調時の対応のしかた

| 故障状況               | 原             | 因 | 処                | E   | 参照ページ |
|--------------------|---------------|---|------------------|-----|-------|
| サイドクラッチ<br>レバーを引いて | ●サイドクラッチ各部の遊び |   | ●サイドクラッチ         | 3 9 |       |
| も旋回しない             | ●主伝が出しの7      |   | <b>●走行クラッチ</b> の | 3 8 |       |
|                    | ●走行ベルトのスリップ   |   | ●走行ベルトの3         | 5 5 |       |
| クローラの歯とび           | ●クローラの緩み      |   | ●クローラの張り         | 4 1 |       |

### ■カッタ部

| 故障状況            | 原                   | 因             | 処                   | 置           | 参照ページ |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-------|
| 回転刃が回らな         | ●回転刃駆動ベルトの緩み        |               | ●回転刃駆動べり            | レトの調整       | 4 2   |
| ()              | ●回転刃駆動べり<br>すべり     | レトの切れ、        | ●回転刃駆動べり            | レトの交換       | 5 5   |
|                 | ●ロール部駆動へ            | ベルトの緩み        | ●ロール部駆動へ            | ベルトの調整      | 4 2   |
| ロール部が回ら         | ●ロール部駆動へ<br>の切れ、すべり | ベルト及びチェン<br>) | ●ロール部駆動/<br>交換      | ベルト・チェンの    | 5 5   |
| ない              | ●回転刃駆動ベル            | レトの緩み         | ●回転刃駆動べん            | 4 2         |       |
|                 | ●回転刃駆動べり<br>すべり     | レトの切れ、        | ●回転刃駆動べり            | 5 5         |       |
| W. /. > -       | ●回転刃の干渉             |               | ●回転刃のすきま調整          |             | 4 1   |
| 回転刃他から異<br>音がする | ●回転部の油切れ            |               | ●注油                 | 3 8         |       |
|                 | ●異物の内部付着            |               | ●ワラ受け及び!<br>による異物の! | _           |       |
| 切れ味が悪い          | ●回転刃のすきま調整不良        |               | ●回転刃のすきま調整          |             | 4 1   |
|                 | ●回転刃の損傷             |               | ●グラインダに。<br>●回転刃の交換 | <b>※</b> 55 |       |



●参照ページの欄に※マークがある項目については、お買いあげ先へご相談ください。

## 農作業を安全におこなうために

農林水産省より、安全に農作業に従事できるように、農業機械を使用する時の注意事項が「農作業安全基準」として定められています。ここに、自走式カッターを使用される方のために、特に重要な項目を「農作業安全基準」より抜粋しております。

事故のない楽しい作業のためにお役立てください。

### 一般共通事項

#### (1) 適用範囲

一般共通事項は、機械を使用して行う作業に従事する者が作業の安全を確保するための注意すべき事項を示すものである。

#### (2) 就業条件

#### ①安全作業の心得

機械を使用して行う作業(以下、「機械作業」という)に従事する者は機械の操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、補助作業者及び他人に危害を及ぼさないように、機械を正しく運転することに努めること。

#### ②就業者の条件

次に該当する者は、危険を伴う機械作業に従事しないこと。

- ●精神病者
- ●酒気をおびた者
- ●若年者
- ●未熟練者
- ●過労・病気・薬物の影響その他の理由により正常な運転操作ができない者。 激しい作業が続く場合には、特に健康に留意し、適当な休憩と睡眠をとること。 妊娠中の者は、振動を伴う機械作業に従事しないこと。

#### ③特殊温湿度環境下の安全

暑熱、寒冷及び高湿の環境における作業に際しては、安全を確保するため作業時間及び 方法等を十分に検討すること。

#### (3) 子供に対する安全配慮

機械には、子供を同乗させないこと。また、機械には子供を近寄らせないよう注意すること。

#### (4) 安全のための機械管理

#### ①日常の点検整備

農業機械は、使用の前後に日常の点検整備を行い、常に機械を安全な状態に保つこと。

#### ②防護装置の点検

- ●機械作業に従事するものは、機械の操縦装置、制動装置等防護装置等危険防止のため に必要な装置を点検整備して常に正常な機能が発揮できるようにしておくこと。
- ●機械に取り付けられた防護装置等を機械の点検整備または修理等のために取り外した場合は、必ず復元しておくこと。

#### ③掲げ装置の落下の防止

作業機を上げた位置で点検調整等を行う場合には、ロック装置のあるものについて、必ずこれを使用し、かつ、ロック装置の有無にかかわらず作業機について落下防止の装置を講じること。

#### ④整備工具の管理

点検整備に必要な工具類を適正に管理し、正しく利用すること。

#### (5) 火災・爆発の防止

#### ①引火・爆発物の取り扱い

引火又は、爆発の恐れのある物質の貯蔵・補給等にあたってはその取り扱いを適正に すること。特に火気を厳禁すること。

#### ②火災予防の措置

火災の恐れがある作業場所には、消火器を備え、喫煙場所を決める等火災予防の措置を 講じること。

#### (6) 服装および保護具の使用

次の作業に際しては、適正な服装および保護具を用い、危険のないよう作業に従事すること。

#### ①頭の傷害防止の措置

機械からの堕落及び、落下物の恐れの大きい場合、交通頻繁な道路での運行の場合等では、頭部保護のために適正な保護具を用いること。

#### ②巻き込まれによる傷害防止の措置

原動機若しくは動力伝動装置のある作業機または駆動する作業機を使用する場合には、 衣服の一部、頭髪、手拭き等が巻き込まれないように適正な帽子および、作業衣等を使 用すること。

#### ③足の傷害及びスリップ防止の措置

機械作業において、作業機等の落下、土礫の飛散、踏付け、踏抜き及びスリップ等の恐れのある場合は、これらの事故を防止するために適正な履物を用いること。

#### ④粉じん及び有害ガスに対する措置

多量の粉じん及び有害ガスが発生する作業にあっては、粉じん及び有害ガスによる危害 防止のための適正な保護具を使用すること。

#### ⑤激しい騒音に対する措置

激しい騒音の伴う作業にあっては、耳を保護するための適正な保護具を使用すること。

#### ⑥保護具の取り扱い

安全保護具を常に正常な機能を有するように点検し、正しく使用すること。

### 移動機械共通事項

#### (1) 適用範囲

移動機械共通事項は、地上を移動しながら作業するトラクターその他の移動機械を使用 して行う作業に従事する者が注意すべき事項を示すものである。

#### (2) 作業前の注意事項

#### ①機械の点検整備

- ●機械の点検整備を十分行い、その使用にあたっては、常に安全を確認すること。
- ●機械の点検整備、手入れ及び作業機の装着等は、交通の危険がなく平坦である等、 安全な場所でかつ安全な方法で確実に行うこと。特に、屋内で燃焼機関を運転しな がら点検整備等を行う場合は、換気に注意すること。

#### ②防護装置の保全

- ●機械に取り付けられた防護装置は、常に有効に作用する状態に保っておくこと。
- ●機械の点検整備等のために防護装置を取り外した場合は、必ず復元し、その機能を十分に発揮できるようにしておくこと。

#### ③悪条件下における作業

土地条件、気象条件等により機械作業に対する条件がよくない場合の作業については、実施の判断、作業方法および装備の選択等に注意すること。

#### (3) 作業中の注意事項

#### ①乗車等の禁止

機械作業中は、作業関係者以外の者を機械に近寄らせないこと。

#### ②前方及び後方の安全確認

運転中または作業中は、常に機械の周囲に注意し、安全を確認すること。特に、発進時に注意すること。

#### ③転倒落下の防止

- ●圃場への出入り、溝または畦畔の横断、軟弱地の通過等に際しては、機械の転倒を 防ぐために、特に注意すること。
- ●機械の積み降ろしに際しては、機械の転倒及び落下を防ぐための適切な措置を講じ、 十分注意して行うこと。

#### ④傷害の防止

- ●動力伝動装置・回転部等の危険な部分には、作業中接触しないように注意すること。
- ●刃または鋭利な突起を有する機械で作業を行う場合は、傷害防止のために特に注意 すること。

#### ⑤道路走行の安全

- ●道路走行にあたっては、関係法規を守り、安全に運転すること。
- ●道路走行にあたっては、他の自動車走行の妨げとならないように留意すること。
- ●刃物または鋭利な突起物を有する機械を道路走行させる場合は、おおいをつけるか またはこれを取り外す等、特に傷害防止のために注意すること。
- ●悪条件の道路での高速運転の禁止凹凸のはげしい道路、曲折のはげしい道路等においては、高速で運転しないこと。
- ●坂道における安全確保

降坂時は、必ずエンジンブレーキを用いること。また、操向クラッチを使用しない こと。登坂時における発進では、前輪の浮上がりに注意すること。

#### ⑥夜間における安全

夜間作業においては、とくに安全に注意し、的確な照明を行うこと。 夜間給油を行う場合は、裸火等を使用せず、安全な照明のもとで安全かつ確実に給油 すること

#### ⑦作業中の点検調整等における安全措置

機械の点検調整は、必ず原動機を止め、安全な状態で行うこと。

休憩等で機械を離れる場合は、機械を安定した場所におき、作業機を下し、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。やむを得ず傾斜地に機械を置く場合は、さらに 車止めを施して、自然発車等の危険が生じないように注意すること。

#### (4) 終業後の注意事項

#### ①終業後の点検整備

作業終業後は、必ず次の作業のため機械の点検整備を行うこと。

#### ②作業機のとりはずし

作業機のとりはずしは、平坦な場所等の安全な場所で、かつ、安全な方法で確実に行う こと。とくに夜間の作業機のとりはずしは、安全で適切な照明を用い、安全に留意して 行うこと。

#### ③機械の安全管理

作業終了後は、作業機をはずし、または降ろし、機械を安定した場所に置き、かつ、安全な停止状態を保つように注意すること。


また、危険と思われる機械は、格納庫に保管するかおおいをかけるなどして安全な 状態におくこと。

# サービス資料

## 主要諸元

| 名 称         |                               |         | 称                                     | 自走式カッター  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|             |                               | 型       | 式                                     | CSX170-C   |  |  |  |  |
|             |                               | 質 量     | (kg)                                  | 190  |  |  |  |  |
| 車           |                               | 全 長     | (mm)                                  | 1875   |  |  |  |  |
| 体           |                               | 全 幅     | (mm)                                  | 6 6 0  |  |  |  |  |
|             |                               | 全 高     | (mm)                                  | 1 0 7 0  |  |  |  |  |
|             |                               | カッターi   | 部型式                                   | シリンダ跳出式 CS170-AB   |  |  |  |  |
|             |                               | 駆動部クラ   | ッチ機構                                  | ベルトテンションクラッチ   |  |  |  |  |
|             | 供                             | ロール     |                                       | 170  |  |  |  |  |
|             | 給                             | ロールの種類  |                                       | 突起ロール  |  |  |  |  |
|             | 部                             | ロール径    | 上ロール                                  | 1 0 3  |  |  |  |  |
|             |                               |         | 下ロール                                  | 9 9  |  |  |  |  |
| カ           | 切                             | 回車      |                                       | スパイラル刃 2枚  |  |  |  |  |
| ッ           | 断                             | 固元      |                                       | 直刃 1枚  |  |  |  |  |
| タ部          | 部                             |         | 切換機構                                  | 歯車交換式  |  |  |  |  |
| 마           | 標準切断寸法 (mm)                   |         |                                       | 15.30.85.150   |  |  |  |  |
|             | 跳 出 距 離 (m)                   |         |                                       | 5~8  |  |  |  |  |
|             | 処                             | 理能力     |                                       | 2000~3000  |  |  |  |  |
|             | 走 行 形 式                       |         |                                       | 芯がね無しゴムクローラ(後駆動)   |  |  |  |  |
|             |                               | 操向形     |                                       | サイドクラッチ(爪)   |  |  |  |  |
|             |                               | ブレーキ    |                                       | 内拡式(センタブレーキ)   |  |  |  |  |
|             | クローラサイズ<br>幅(mm)×ピッチ(mm)×リンク数 |         |                                       | 1 5 0 × 7 0 × 2 8  |  |  |  |  |
| 走<br>行<br>部 | •                             | 散 間 距   | 離 (mm)                                | 440 (クローラ外幅;590)   |  |  |  |  |
| 1丁   部      |                               | 接地長     | (mm)                                  | 6 2 5  |  |  |  |  |
|             |                               | 変 速     | 没 数                                   | 前進;2 後進;2  |  |  |  |  |
|             | alic ta                       | ▶段 前進 - | 1速                                    | 2.0  |  |  |  |  |
|             | 変 2<br>走 7                    | -1~     | 2速                                    | 4.0  |  |  |  |  |
|             | (km/                          |         | 1速                                    | 1.5  |  |  |  |  |
|             | <b>(</b> )                    |         | 2速                                    | 2.9  |  |  |  |  |
|             |                               | 低地上高(   |                                       | 5 5  |  |  |  |  |
|             |                               | 種 類・    |                                       | 空冷4サイクル傾斜型単気筒OHV式ガソリンエンジン・ホンダGX120                         |  |  |  |  |
| ェ           |                               | 格(最大)出力 |                                       | 2. 1 (2. 9) /3600 (4000) [2. 8PS/3600rpm (4. 0PS/4000rpm)] |  |  |  |  |
| しょ          |                               | 長大トルク() | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7.4/2500 [0.75kgf·m/2500rpm]                               |  |  |  |  |
| エンジン        |                               | 料(タンク容量 |                                       | 無鉛ガソリン (約 2.5)   |  |  |  |  |
|             | 糸                             | 総 排 気   | 量 (cc)                                | 1 1 8  |  |  |  |  |
|             |                               | 始動装     | 置                                     | リコイルスタータ   |  |  |  |  |

## 外観図



## 主な消耗部品

消耗部品のご注文の際は、部品番号をお確かめの上、お買いあげ先へご相談ください。

| 部品番号          | 部品名称             | 個数 | 使用箇所・備考          |
|---------------|------------------|----|------------------|
| 0331-510-013- | ベルト(V コグ A033)   | 1  | 走行用ベルト           |
| 0337-522-211- | コグベルト (SB27HP4)  | 1  | 作業クラッチ用ベルト       |
| V817-200-060- | Vベルト(SB-60 レッド)  | 1  | カッタ一駆動用ベルト       |
| V817-000-042- | V ベルト (SB-42)    | 1  | ロール部駆動ベルト        |
| 0126-302-017- | チェン (38#40)      | 1  | ロール部チェン(呼び 40)   |
| 0125-201-004- | カイテンバ            | 2  | 回転刃              |
| 0166-431-011- | コテイバ             | 1  | 固定刃              |
| 0337-351-011- | クローラ (150X28X70) | 2  | 走行クローラ           |
| 0337-422-013- | ゴムザ (27)         | 8  | エンジンベース取付け用(防振用) |
| 0337-422-012- | カラー (12)         | 4  | エンジンベース取付け用(防振用) |
|               | 点火プラグ            | 1  | NGK BR6HS        |

# 索引

| あ | アクセルレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 18             | さ | サービス資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 53 <b>~</b> 55 |
|---|--|----------------|---|---|----------------|
|   | 安全な作業をする為に・・・・・・・                              | 4~14           |   | サービスネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 15             |
|   | 安全のための機械管理・・・・・・・                              | 49             |   | サイドクラッチレバー・・・・・・・                             | 20             |
|   | 安全のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 4~14           |   | サイドクラッチの調整・・・・・・・・・                           | 39             |
|   | 安全表示ラベルの注意・・・・・・・                              | 2              |   | 坂道での運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 29~30          |
|   | 安全表示ラベル貼付位置・・・・・・                              | 2~3            |   | 作業クラッチ用ベルト・・・・・・・・                            | 55             |
|   | アユミ板の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 9              |   | 作業クラッチレバー・・・・・・・・・                            | 20             |
|   | 一般共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 48~50          |   | 作業中の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 51 <b>~</b> 52 |
|   | 移動機械共通事項 · · · · · · · · · ·                   | 50 <b>~</b> 52 |   | 作業中は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 10~12          |
|   | 運転者の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 4~5            |   | 作業のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 23~42          |
|   | エンジンオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 35-37          |   | 作業の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 22             |
|   | エンジン関係(不調時の対応)・・・・                             | 45 <b>~</b> 46 |   | 作業前の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 50~51          |
|   | エンジンの始動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 23~24          |   | 作業を開始する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 <b>~</b> 6   |
|   | エンジンの始動と停止のしかた・・・・                             | 23~25          |   | 索引·····                                       | 56 <b>~</b> 57 |
|   | エンジンの停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 25             |   | 始業点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 22             |
|   | エンジンの点検・整備・・・・・・・・                             | 40             |   | 始動と発進は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 6              |
|   | エンジンの周りの清掃・・・・・・・・・                            | 44             |   | 終業後の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 52             |
|   | 主な消耗部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 55             |   | 就業条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 48             |
| 4 |  |                |   | 重要安全ポイントについて・・・・・・                            | 1              |
|   |  |                |   | 主クラッチレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 21             |
| か | 外観図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  | 54             |   | 主要諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 53             |
|   | 回転刃・・・・・・・                                     | 55             |   | 使用前の点検について・・・・・・・                             | 22             |
|   | 各部の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 38~42          |   | 処理能力・・・・・・・                                   | 53             |
|   | 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 16~17          |   | 新車の保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 15             |
|   | 各部の名称とはたらき・・・・・・・・                             | 16~21          |   | ストップスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 18             |
|   | 火災・爆発の防止・・・・・・・・・・                             | 49             |   | 切断寸法の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 42             |
|   | カッタ部(不調時の対応)・・・・・・・・                           | 47             |   | 旋回のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 26             |
|   | カッター駆動用ベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55             |   | その他走行時の注意・・・・・・・・                             | 30             |
|   | カッタ一作業のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31~33          |   | 走行クラッチレバー・・・・・・・・・                            | 19             |
|   | カッターへの注油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 38             |   | 走行クラッチの調整・・・・・・・・・・                           | 38             |
|   | ギヤンボックスへのオイルの給油・交換・・                           | 36             |   | 走行クローラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 55             |
|   | 給油·交換·····                                     | 35~36          |   | 走行時の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 28~30          |
|   | 給油箇所一覧表 · · · · · · · · · · · ·                | 35             |   | 走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 6 <b>~</b> 8   |
|   | クローラの張り調整・・・・・・・・・・・                           | 41             |   | 走行のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 26             |
|   | 固定刃·····                                       | 55             |   | 走行ベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 55             |
|   | 子供に対する安全配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48             |   | 操作・走行関係(不調時の対応)・・・・                           | 46~47          |
|   | ゴムクローラへの注意・・・・・・・                              | 28             |   |   |                |
|   |  |                |   |   |                |

| さ | 操作レバーおよびスイッチの                                |       | は | 廃油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 36    |
|---|--|-------|---|---|-------|
|   | 名称とはたらき・・・・                                  | 18~21 |   | 発進のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 26    |
|   |  |       |   | 刃の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 41    |
|   |  |       |   | 服装および保護具の使用・・・・・・                             | 49~50 |
|   |  |       |   | 不調時の対応のしかた・・・・・・・                             | 45~47 |
| た | 長期格納・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 43    |   | ブレーキの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 40    |
|   | 長期格納後の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44    |   | ブレーキの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 39    |
|   | チョークレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 18    |   | ベルトテンションの調整・・・・・・・                            | 42    |
|   | 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 48-50 |   | 変速レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 19    |
|   | 定期点検整備箇所一覧表・・・・・・                            | 34    |   | 保管・格納は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 14    |
|   | 停車·駐車·····                                   | 27    |   | 保証とサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 15    |
|   | 手入れと格納・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 43~44 |   | 補修用部品供給年限について・・・・                             | 15    |
|   | 点火プラグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 55    |   |   |       |
|   | 点検·整備·····                                   | 34~38 |   |   |       |
|   | 点検整備は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 12~14 |   |   |       |
|   | 点検と清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 37    |   |   |       |
|   | 転輪の注油箇所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 35    |   |   |       |
|   | トラックへの積込み・積降ろし・・・・・                          | 8~9   |   |   |       |
|   | トラックローラへの補給・・・・・・・                           | 35    |   |   |       |
|   |  |       | ま | 増し締め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 34    |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
| な | 日常の格納・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    | 43    |   |   |       |
|   | 燃料   | 35    |   |   |       |
|   | 農作業を安全におこなうために・・・・                           | 48~52 |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       | b | ロール部駆動ベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55    |
|   |  |       |   | ロール部チェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     | 55    |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       |   |   |       |
|   |  |       | 1 | 1   |       |

| 販売店 |   |   |  |  |   |
|-----|---|---|--|--|---|
| 住所〒 | - |   |  |  |   |
| Tel | - | - |  |  |   |
| 担当; |   |   |  |  |   |
|     |   |   |  |  | _ |

までご連絡ください。

| 型式   |  |
|------|--|
| 製造番号 |  |

※ご使用になる前にメモしておくと、万一、修理の依頼をされるときに役立ちます。

# 豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

| 本       | 土 愛媛県松山市衣       | 出17目2-5          |                    | 〒791−8524 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
|         | TEL (089) 924   | 1-7161 (代)       | FAX(089)925-0771   |           |
|         | TEL (089) 924   | 1-7162(営業直通      |                    |           |
|         | ホームページ」         | nttp://www.atexn | net.co.jp/         |           |
| 東北営業別   | 所 岩手県紫波郡矢       | 市町広宮沢第11         | 地割北川 505-1         | ₹028-3621 |
|         | TEL (019) 697   | 7-0220 (代)       | FAX(019)697-0221   |           |
| 関 東 支 店 | <b>茨城県猿島郡</b> 五 | 霞町元栗橋663         | 3 3                | ₹306-0313 |
|         | TEL (0280) 84   | 1-4231 (代)       | FAX(0280)84-4233   |           |
| 中部営業別   | 所 岐阜県大垣市本       | 今5丁目128          |                    | 〒503-0931 |
|         | TEL (0584) 89   | 9-8141 (代)       | FAX(0584)89-8155   |           |
| 中四国支店   | 哲 愛媛県松山市衣       | 出 1 丁目 2 - 5     |                    | ₹791-8524 |
|         | TEL (089) 924   | 1-7162(代)        | FAX (089) 925-0771 |           |
| 九州営業別   | 所 熊本県菊池郡菜       | 陽町大字原水12         | 262-1              | ₹869-1102 |
|         | TEL (096) 292   | 2-3076 (代)       | FAX (096) 292-3423 |           |
| 部品センター  | - 愛媛県松山市馬       | 木町899-6          |                    | 〒799−2655 |
|         | TEL (089) 979   | 9-5910 (代)       | FAX (089) 979-5950 |           |